

Uitleg over de werkzaamheden van een Bourgognevloer op steenachtige ondervloer:

Tijdens de start van de werkzaamheden zal de ondervloer worden voorzien van een hechtprimer. Na het drogen van de primer kan de tussenvloer worden verlijmd aan de ondervloer. De tussenvloer dient als spijkerbare ondervloer voor de uiteindelijke parketvloer. Na het drogen van de lijm kan de tussenvloer vlak worden geschuurd. Eventuele oneffenheden in de ondervloer kunnen op deze manier worden uitgevlakt.

Als de tussenvloer voldoende is voorbereid, dan kan er een start worden gemaakt met het uitmeten van de Bourgognevloer. In beginsel wordt de Bourgognevloer aan alle kanten uitgemeten voor een zo logisch mogelijke start. Het leggen van de Bourgognevloer kan nu gaan beginnen. De Bourgognestroken zullen door middel van verlijming en vernageling aan de tussenvloer worden bevestigd. Voor het vernagelen van de Bourgognestroken worden zeer dunne nagels gebruikt die slechts 1,2 mm dik zijn.

Afhankelijk van de keuze wordt de Bourgognevloer pasgezaagd tegen de bestaande plinten.

Nadat de legwerkzaamheden zijn afgerond, wordt alles opgeruimd en gestofzuigd.

Nu kan de nieuw gelegde parketvloer worden geschuurd. De vloer wordt in 3 fasen geschuurd, waarbij er tussendoor wordt gevoegd. Voegen van de parketvloer is noodzakelijk om alle nagelgaatjes en eventuele naadjes weg te werken. Er wordt hiervoor een mengsel van schuurstof van de vloer en een speciaal soort lijm gebruikt.

Nadat de vloer voldoende is geschuurd en alle oneffenheden weg zijn, zal de vloer gepolijst worden om een mooi gelijkmatig gladde uitstraling te krijgen. Afhankelijk van uw keuze kan de nieuw gelegde parketvloer nu in 2 fasen worden geborsteld. Na alle bewerkingen kan de nieuwe parketvloer worden gestofzuigd. Na het stofzuigen is de vloer klaar voor de eindafwerking.

Afhankelijk van uw keuze worden er vóór het afwerken van de vloer plinten geplaatst op de vloer. De plinten zullen netjes in verstek worden gezaagd en aan de bovenzijde en in de hoeken netjes worden afgekit. Omdat de plinten zijn voorgelakt en omdat er een acrylaatkit wordt gebruikt bij het afkitten, wordt er geadviseerd om de plinten af te werken met één laagje verf. Dit is om te voorkomen dat de kit op termijn zwart zal kleuren door vuil en/of stof en het draagt bij aan een strak eindresultaat.

Afhankelijk van de keuze wordt de vloer met een olie-, lak- of olie- en lakafwerking behandeld.

Bij een olieafwerking wordt er 1 laag olie aangebracht. I.v.m. het drogen van de olie is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen.

Bij een lakafwerking zullen er 3 laklagen worden geplaatst. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen.

Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen.

Bij een olie- en lakafwerking dient er ook 24 uur te worden gewacht, voordat de lak op de olie kan worden aangebracht. De lak zal in 2 lagen worden aangebracht. Bij de laatste laag is het van belang dat de vloer 24 uur, na oplevering van de werkzaamheden, niet wordt belopen. Na de droogtijd kan de vloer voorzichtig, zonder schoenen, worden belopen. In alle gevallen dient het onderhoudsadvies, dat u bij oplevering ontvangt, te worden opgevolgd.

